

---

## Hinweis zum Gebrauch von Zusatzfunktionen

- der Automatikmodus sollte nur benutzt werden, wenn man sich mit der Anlage auskennt und mit ihren Funktionen vertraut ist
- Verwenden Sie NIEMALS 2 Handsender im Automatikmodus, wenn einer dieser Handsender im Auto belassen würde, dies führt u.U. zu Fehlfunktionen !
- Wenn Sie den Automatikmodus verwenden und die Tür beim Verlassen des Fahrzeuges schließen und die Zentralverriegelung nicht abschließt, ertönt drei mal ein „beep“ Ton und warnt Sie davor, dass der Wagen unverschlossen ist. In diesem Fall muss die Anlage von Hand geschärft und die Türen so per Handsender verschlossen werden.
- Jedes Mal, nach einer Fahrt und nach Verlassen des Fahrzeuges ertönt ein „beep“ Ton und signalisiert Ihnen, dass Ihr Fahrzeug gesichert ist. Wenn dreimal „beep“ ertönt, ist die Anlage noch unscharf und muss manuell geschärft werden!
- Wenn die Batterien im Handsender „leer“ werden, wird der Wirkungsabstand des Handsenders zum Auto immer kürzer oder geht gar nicht mehr (früh genug Batterien ersetzen!)
- Je nach äußeren Einflüssen, wie magnetisches Feld, Elektroschoke können dazu führen, dass die Alarmanlage nicht sofort unscharf oder scharf schaltet, dies ist aber normal!
- Wenn der Fahrer in die Nähe des Fahrzeugs gelangt, öffnen sich automatisch die Türen, sollte er die Türen nicht öffnen und sich wieder entfernen, verschließt das System automatisch wieder. Beim nächsten Öffnen des Fahrzeuges muss die Anlage von Hand unscharf geschaltet werden.
- Der Automatikmodus kann NUR die Anlage schärfen und entschärfen, LEISES (MUTE) schärfen kann nur per Tastendruck am Handsender durchgeführt werden.
- **ACHTUNG:**  
Das System dient zum Warnen und Abschrecken, wir können KEINE Garantie übernehmen, dass NIE etwas passiert. Unsere Firma ist auch nicht für Einbaufehler oder Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung der Anlage entstehen, verantwortlich!

---

## Auswahl an Zusatzfunktionen

### Die Anlage hat eine spezielle Operationsautomatik zum Schärfen und Entschärfen

#### **Automatikmodus:**

Die Tür wird automatisch verschlossen und die Alarmanlage wird automatisch geschärft, wenn der Fahrer min. 5 Meter vom Fahrzeug entfernt ist, dazu muss der Handsender mitgeführt werden. Wenn der Fahrer sich dem Fahrzeug wieder nähert, auf min. 5 Meter, dann öffnen die Türen wieder automatisch (natürlich kann der Fahrer die Türen auch manuell per Knopfdruck öffnen).

#### **Um in den Automatikmodus zu gelangen:**

Drücken Sie die Taste „III“ min. 5 sec., die Anzeige blinkt vier Mal (der Handsender mit LCD Display zeigt „AUTO“ and und das Empfangssymbol blinkt alle 3 sec. auf). Dies ist das Zeichen dafür, dass die Anlage im Automatikmodus ist.

#### **Um den Automatikmodus zu verlassen:**

Wenn der Wagen im Automatikmodus ist, drücken Sie die Taste „II“ für über 5 sec., der Indikator blinkt zweimal (das Wort „AUTO“ verschwindet aus dem Display des Controllers, und das Empfangssymbol blinkt nicht mehr), dies ist das Zeichen dafür, dass Sie den Automatikmodus verlassen haben.

## Mögliche Probleme & ihre Ursachen / Lösungen

<b>Problem</b>	<b>Ursache &amp; Lösung</b>
Das Display des Handsenders zeigt nichts an	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. es ist keine Batterie eingelegt – Batterie einlegen</li> <li>2. Der Hauptschalter des Handsenders ist nicht eingeschaltet</li> <li>3. Die Batterie ist leer – austauschen</li> <li>4. Die Batterie ist falsch eingelegt worden – Batterie richtig einlegen und erneut versuchen</li> </ol>
Die Uhrzeit ist falsch	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nach einem Batteriewechsel: die Displayzeit muss eingestellt werden</li> <li>2. Nachdem der Hauptschalter eingeschaltet wurde, muss die Uhrzeit wie beschrieben eingestellt werden.</li> <li>3. Batterie ist leer, nach Erneuern erneut einstellen!</li> </ol>
Nach Installation funktionieren alle Funktionen außer das automatische Öffnen und Schließen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Handsender ist nicht im Automatikmodus. Schalten Sie einen der Handsender auf Automatikmodus.</li> <li>2. Eventuell sind beide Handsender im Automatikmodus, dies ist nicht erlaubt, bitte einen auf manuell stellen!</li> <li>3. Die Antenne ist nicht richtig eingesteckt oder falsch montiert worden, so dass der Wirkungsbereich verkleinert ist – dies beheben!</li> </ol>
Während der Bedienung ist KEINE Automatikfunktion wählbar, selbst bei verändertem Abstand!	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Wagen steht in einem Bereich mit starken elektromagnetischem Feld, das Problem tritt an einem andern Ort nicht auf.</li> <li>2. Bitte warten Sie einen Moment neben dem Wagen oder verwenden die manuelle Öffnungsfunktion</li> <li>3. Die Batterien sind leer, bitte diese ersetzen!</li> </ol>

---

## Mögliche Probleme & ihre Ursachen / Lösungen

<b>Problem</b>	<b>Ursache &amp; Lösung</b>
Die Entfernung für automatisches Öffnen/Schließen ist Ihnen zu groß?	Reduzieren Sie die Länge der Antenne der Haupteinheit im Fahrzeug.
Nach dem Verlassen des Fahrzeuges (im Automatikmodus) schärft sich die Alarmanlage nicht mit „beep“ sondern mit „beepbeepbeep“.	4. Der Handsender ist nicht im Automatikmodus. 5. Eventuell sind beide Handsender im Automatikmodus und im Fahrzeug, dies ist nicht erlaubt, bitte einen auf manuell stellen.
Der Kofferraum kann nicht per Knopfdruck geöffnet werden	4. Versetzen sie die Steuerleitung für den Kofferraum mit einem ausreichend großen Relais, damit genügend Leistung geschaltet werden kann. 5. Drücken Sie den Knopf für mehr als 1 Sekunde.
Die Anlage kann nicht sofort manuell oder automatisch entschärft werden.	Dies ist eine Besonderheit zur Absicherung. Nachdem die Alarmanlage geschärft wurde, manuell oder automatisch, kann sie erst nach einer Wartezeit von 10 Sekunden entschärft werden, diese Besonderheit beeinflusst nicht die normale Funktion!